

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Подключение устройства запорного электромеханического ELD-01m.NC.c11.13.0.0.00 производится в соответствии с рисунком 2.

Рис.2. Подключение ELD—01.M



6. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- | | |
|-----------------------|---------|
| 6.1.Механизм запорный | - 1 шт. |
| 6.2.Паспорт | - 1 шт. |

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1.Гарантийный срок эксплуатации ELD-01m.NC.c11.13.0.0.00 - 48 месяцев. При обнаружении неисправности производственного характера в течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатное её устранение или замену устройства запорного электромеханического. Гарантийное обслуживание производит ООО “Механические системы”. Претензии не принимаются, если неисправность возникла в результате небрежного обращения потребителя, вскрытия и самостоятельного ремонта, а также при отсутствии паспорта.

Адрес изготовителя: РОССИЯ, 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10, кор.2, пом. 103. E-mail: msystems@comset.net. Телефон / Факс: (812) 552-24-79.

Номер изделия : _____

Дата продажи : _____

М.П.

Подпись : _____

” *Механические системы* ”
Общество с ограниченной ответственностью

УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ
“ ELD - 01.M ”

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Санкт-Петербург.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

ELD-01.M представляет собой **нормальнозакрытое** устройство, предназначенное для запираения помещений различного назначения, устанавливается на дверях правого и левого исполнения, управляется посредством различных систем доступа. Высокая надежность, эргономичность и простота в пользовании устройством обеспечивается оригинальным механизмом запираения, защищённым авторскими правами, принадлежащими ООО “Механические системы”, и аварийным механизмом отпираения устройств изнутри помещения.

2. СОСТАВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Устройство запорное электромеханическое ELD-01.M состоит из следующих элементов: механизм запорный 1; ручка наружная 2; ручка внутренняя 3; планка 4; механизм аварийный 5; винты стяжные 6.

2.1. Трёхригельный механизм запорный выполнен в замкнутом металлическом корпусе, обеспечивает отпирание-запирание устройства, управляется дистанционно подачей постоянного тока напряжением 9,5...12 В., при отключении питания - автоматическое запирание устройства.

2.2. Ручка наружная, обеспечивают перемещение ригелей в пределах хода при повороте на 90 градусов, устанавливается снаружи помещения.

2.3. Ручка внутренняя, обеспечивают перемещение ригелей в пределах хода при повороте на 90 градусов, устанавливается внутри помещения.

2.4. Планка обеспечивает фиксирование ригелей механизма запорного.

2.5. Механизм аварийный обеспечивает отпирание устройства изнутри помещения при отсутствии питания в цепи управления ELD-01.M.

2.6. Винты стяжные обеспечивают установку ручек устройства.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Ход ригелей, мм	30
Толщина двери, не менее, мм	40
Рабочее напряжение, В	9,5...12
Потребляемый ток, не более, мА	180
Напряжение удержания, В	5
Ток удержания, мА	75
Температура окружающей Среды, град. С	- 10...+60
Влажность окружающей Среды, %	45...85
Режим работы	повторно-кратковременный
Состояние устройства в обесточенном режиме	”закрыто”

4. УСТАНОВКА.

Установка и крепление элементов устройства запорного электромеханического ELD-01.M производится в соответствии с рисунком 1. Перед монтажом устройства отломить **заглушку** с внутренней стороны механизма запорного (1) для установки ручки механизма аварийного (5), эксцентрик которой необходимо совместить с кнопкой механизма аварийного (стала доступна после удаления заглушки). Для включения механизма аварийного повернуть ручку механизма аварийного на 180 градусов. Во включенном положении механизма аварийного ригели свободно перемещаются в пределах хода при повороте ручек на 90 градусов. В выключенном положении механизма аварийного и выдвинутых ригелях ручки проворачиваются с характерным прощёлкиванием, ригели не перемещаются. Для монтажа ручек (2;3) совместить **поводки** с **пазом муфты**, **длину поводков обеспечить** путём отламывания в соответствии с толщиной двери. Планку (4) устанавливать так чтобы **фиксатор** накатывался на **ус** планки. Выход фиксатора регулировать **винтом фиксатора**.

Внимание! 1. При монтаже ручек (2;3) - обеспечить **гарантированный зазор по длине** между поводками и муфтой для того, чтобы при стягивании ручек винтами (6) поводки не упирались в муфту. 2. При монтаже планки запорной (4) - обеспечить установку механизма запорного (1) на фиксатор при **гарантированном зазоре** между планкой запорной и ригелями механизма в пределах хода ригельного механизма.

Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры ELD-01.M

